

# EXPERT click

# EXPERT Universol 1000



## DEFINITION / DESTINATION

Sous couche d'isolation pour parquet flottant et stratifié en lames.

Les sous-couches d'isolation acoustique de la gamme EXPERT CLICK sont des produits destinés à des attentes élevées et ayant fait leurs preuves en pratique depuis de nombreuses années.

Ces sous-couches ne sont pas seulement recommandées de part leurs propriétés techniques, mais aussi du fait de leur excellent rapport qualité - prix.

Sous-couche d'isolation acoustique destinée aux revêtements flottant tels que les parquets contrecollés, revêtement stratifiés, en liège etc. et non appropriée aux parquets massifs, carrelages, ou revêtements en pierres naturelles collés en plein avec le support.

- Ê Solution idéale pour le chauffage au sol
- Ê Gain en bruits aériens
- Ê Pare-vapeur intégré
- Ê Bonne résistances mécanique
- Ê Bonne longévité

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Valeurs	Unité	Désignation	Valeurs	Unité	Norme
Matériaux	PU + minéraux		Gain en bruit de choc	18	dB	DIN EN ISO 140-8
Longueur	8	m	Gain en bruit aérien	30% en comparaison à une mousse 3mm de 30kg/m <sup>3</sup> PE		
Largeur	1	m	Valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur)	100	m	
Epaisseur	1,5	mm	Classement au feu	Bfl-s1		
Densité	1000	Kg/m <sup>3</sup>	Compatibilité écologique	Aucune pollution et sans incidences toxicologiques		
Isolation thermique	0,006	m <sup>2</sup> K/W	COV			

Sans HCFC (HydroChloroFluoroCarbures), élimination avec les ordures ménagères, recyclable, ne présente aucun risque, ni d'un point de vue toxicologique, ni pour les nappes phréatiques.

## MISE EN OEUVRE

### POSE

Avant de procéder à la pose, s'assurer que le support est bien plat, propre, sec, sans fissure, résistant et stable et qu'il correspond aux conformités courantes. Respecter également les indications du fabricant du revêtement de sol sélectionné. En cas d'humidité élevée ou résiduelle, demandez conseil à votre revendeur ou votre artisan sur la nécessité d'assécher le support ou d'utiliser un pare-vapeur supplémentaire. En règle générale, les conditions de garantie du fabricant du revêtement prescrivent l'utilisation d'un tel pare-vapeur (disponible avec nos accessoires). Dérouler la sous-couche sur le sol (côté lisse vers le haut - côté non-tissé vers le bas) et joindre les bord à bord en les fixant à l'aide d'un ruban adhésif pour éviter un glissement de la sous-couche. Procéder

ensuite à la pose du parquet, du revêtement stratifié ou en liège.

### STOCKAGE

Stocker la sous couche EXPERT CLICK dans un endroit frais, sec et à l'abri des UV.

Se conserve jusqu'à 1 an, sans exposition au soleil ou aux intempéries.

#### COMPATIBILITE

Aucune incompatibilité connue avec le bitume, le PVC, le linoléum, les huiles, le ciment, les résines naturelles ou synthétique ou la magnésie.

#### REMARQUES

En cas de pose dans une pièce à sol chauffant, nous préconisons l'utilisation de d'un film PE pare-vapeur.

Toutes les indications présentes sur cette page correspondent à notre actuel niveau de connaissances des produits et de leurs applications.

Elles ne garantissent cependant aucune propriété particulière des produits ou leur compatibilité pour une application spéciale concrète. Pour cette raison, ces informations ne font l'objet d'aucune obligation légale. Sous réserve de modification techniques, de fautes d'impression ou d'erreurs.